Détecteur de bouteilles transparentes


# E3S-CR62/67




# Caractéristiques

Fonctionnement stable même si l'intervalle entre les récipients est réduit en vue d'accroître la productivité.

Détection stable d'intervalle de 5 mm que les précédents modèles étaient incapables de détecter en raison d'une augmentation de la vitesse pour accroître la productivité.








AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

**E3S-CR62/67** A-157

# **Application**








# Caractéristiques

Nous avons augmenté de manière significative le rapport S / N pour assurer une détection stable des bouteilles en PET et de divers autres récipients transparents



# Informations pour commander

#### Capteurs

Lumière rouge Méthode de Portée

Type de capteur Forme		Methode de	•	ortee	Modèle	
Type de capteur	Tomic	connexion	Réflecteur E39-R6	Réflecteur E39-R1	Wodele	
Modèles rétroré-		Précâblé	250 mm	1 m *	E3S-CR62-C	
fléchissants		Connecteur	200 111111	[250 mm]	E3S-CR67-C	

<sup>\*</sup> Les valeurs entre parenthèses indiquent la distance minimum requise entre le capteur et le réflecteur.

## Accessoires (à commander séparément)

#### Réflecteurs

Nom	Portée	Modèle	Quantité	Remarques
Réflecteurs	250 mm	E39-R6	1	
	1 m (250 mm) *	E39-R1	1	<del></del>

<sup>\*</sup> Les valeurs entre parenthèses indiquent la distance minimum requise entre le capteur et le réflecteur.

#### Supports de fixation

Forme	Modèle	Quantité	Remarques
	E39-L103	1	Fourni avec le produit.
	E39-L87	1	

#### Connecteurs d'E / S du capteur

Câble	Forme	Longueur de câble	Modèle
	Droit	2 m	XS2F-D421-DCO-A
Câble standard		5 m Modèle à 3 fils	XS2F-D421-GC0-A
	En L	2 m	XS2F-D422-DC0-A
	EIIL	5 m	XS2F-D422-GC0-A

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

E3S-CR62/67 A-159

# Valeurs nominales / Performances

Type de capteur		Modèles rétroréfléchissants (fonction MSR)			
Modèle		E3S-CR62-C	E3S-CR67-C		
Portée		250 mm (en cas d'utilisation du E39-R6), 1 m (250 mm)*1 (en cas d'utilisation du E39-R1)			
Objet à standa	détecter rd	30 mm dia. X Tube en verre de 150 mm (épaisseur : 1,8 mm)			
Angle o	directionnel	2 à 6°			
	lumineuse eur d'onde)	LED rouge (660 nm)			
Tensio	n d'alimentation	10 à 30 Vc.c., ondulation (p-p) : 10 % max.			
Consor	nmation	40 mA max.			
Sortie o	de contrôle	Tension d'alimentation de la charge : 30 Vc.c. ou moir résiduelle : sortie NPN 1,2 V ou moins, sortie PNP 2 V la sortie NPN / PNP) commutation LIGHT ON / DARK	ou moins); modèle collecteur ouvert (commutation de		
Circuits de protection		Protection contre les courts-circuits de charge, protection contre les inversions de polarité, fonction de protection contre les interférences mutuelles			
Temps	de réponse	Fermeture ou ouverture : 1 ms max.			
Réglage de sensibilité		Ajusteur sans fin à 2 tours (avec voyant)			
Lumino	sité ambiante	Lampe à incandescence : 5 000 lux max. Lumière du soleil 10 000 lux max.			
Température ambiante		Fonctionnement : –25 °C à 55 °C, stockage : –40 °C à 70 °C (sans givrage ni condensation)			
Humidité ambiante		Fonctionnement : 35 à 85 %, Stockage : 35 à 95 % (sans givrage ni condensation)			
Résista	ance d'isolement	20 MΩ mn à 500 Vc.c.			
Rigidité	diélectrique	1 000 Vc.a. 50 / 60 Hz pendant 1 minute			
Résistance aux vibrations		Destruction : 10 à 2 000 Hz, 1,5 mm double amplitude ou 300 m / $\rm s^2$ (environ 30 G) de 0,5 heure dans les directions X, Y et Z			
Résista	ance aux chocs	1 000 m / s <sup>2</sup> (environ 100 G), 3 fois dans les directions X, Y et Z			
Degré (	de protection	Norme IEC IP67 NEMA 6P (limité à un usage intérieur) *2	Norme IEC IP67 NEMA 6P (limité à un usage intérieur)		
Méthod	le de connexion	Modèles précâblés (longueur standard : 2 m)	Modèles à connecteur		
Poids (	emballé)	115 g env.	80 g env.		
	Boîtier	Zinc moulé			
Matériau  Lentille Acrylique  Panneau de commande de l'affichage  Sulfone de polyéthylène		Acrylique			
		Sulfone de polyéthylène			
Supports de fixation		Acier inoxydable (SUS304)			
Access	oires	Supports (avec vis), tournevis de réglage, manuel d'utilisation			
		l .			

<sup>\*1.</sup> Les valeurs entre parenthèses indiquent la distance minimum requise entre le capteur et le réflecteur.
\*2. Norme NEMA (National Electrical Manufacturers Association – Association nationale des fabricants de produits électriques)

# Schéma du circuit de sortie


#### Ssortie NPN

Modèle	Etat de fonctionne- ment du transistor de sortie	Histogramme	Commutateur de sélection de mode	Circuit de sortie	
E3S-CR62-C	Light ON	Incidente Interrompue  Voyant ON Iumineux (rouge) OFF Charge ON (relais) OFF (entre marron et noir)	L ON (LIGHT ON)	Voyant de Jumineux Voyant de Stabilité Transistor de sortie PNP ZD Charge Courant de charge Sortie PNP Nou PNP Transistor de sortie PNP Sortie de contrôle Transistor de sortie NPN UPNP Bleu 0 V	
E3S-CR67-C	Dark ON	Incidente Interrompue  Voyant ON Iumineux (rouge) OFF Charge (relais) OFF (entre marron et noir)	D ON (DARK ON)	* Placez le sélecteur du côté NPN.  Disposition des broches du connecteur  (	

#### Sortie PNP

Modèle	Etat de fonctionne- ment du transistor de sortie	Histogramme	Commutateur de sélection de mode	Circuit de sortie	
E3S-CR62-C	Light ON	Incidente Interrompue  Voyant Iumineux (rouge) Transistor de sortie Charge (relais) OFF (entre fils bleu et noir)	L ON (LIGHT ON)	Voyant Voyant de Unineux Voyant de Voyant de Voyant de Stabilité Transistor de sortie PNP ZD Voyant (rouge) Voyant de Voyant de Sortie PNP ZD Voyant Voyant de Voyant de Sortie PNP ZD Voyant Voyant de Voyant de Sortie PNP ZD Voyant Voyant de Sortie PNP ZD Voyant Voyant de Voyant de Voyant de Voyant de Sortie PNP ZD Voyant Voyant de	
E3S-CR67-C	Dark ON	Incidente Interrompue  Voyant Voyant (rouge)  Transistor de sortie  Charge (relais)  OFF  (entre fils bleu et noir)	D ON (DARK ON)	* Placez le sélecteur du côté NPN.  Disposition des broches de connecteur	

## Connecteurs (E / S du capteur)




Catégorie	Câble, couleur de la gaine extérieure	N° broche du connecteur	Application
Pour c.c.	Marron	1	+V
	_	2	-
	Bleu	3	0 V
	Noir	4	Sortie

Remarque : La broche 2 est ouverte.

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr

**E3S-CR62/67** A-161

#### Nomenclature



- \*1. Il est possible de commuter le transistor de sortie grâce à un commutateur de sortie NPN / PNP.
- $^{\star}2$ . Vous pouvez changer le mode de fonctionnement à l'aide d'un commutateur L ON / D ON.

### **Fonctionnement**

#### Réglage de sensibilité

L'émetteur et le récepteur peuvent être déplacés horizontalement et verticalement de manière à les positionner au centre de la zone d'indication de lumière rouge, ce qui permet à l'opérateur de vérifier si le voyant de stabilité vert est allumé.

Objet à détecter	Etat de détection	Réglage de sensibilité	Etat du voyant	Procédure de réglage
Broche transparente ou plaque en verre	Sans objet à détecter	Min. Max.	ON ON Voyant de stabilité Voyant lumineux (rouge)	Tournez la commande de sensibilité du minimum vers le maximum et réglez-la sur la position à laquelle la lumière entrante se stabilise.
Objet opaque	Objet détecté, objet non détecté	Min. Max.	ON ON Voyant de stabilité Voyant lumineux (rouge)	Si la taille de l'objet est supérieure au diamètre de la lentille, réglez la commande de sensibilité sur le réglage maximal. Si l'objet est de taille inférieure ou égale, tournez la commande de sensibilité du minimum au maximum et réglez-la sur la position à laquelle la lumière entrante se stabilise.

#### **Précautions**

#### Utilisation correcte

#### Conception

# Prévention des interférences mutuelles à base de logique floue

- Si les capteurs sont alignés, il est possible que l'émetteur d'une source lumineuse avoisinante soit reçu, générant ainsi des signaux de réception de lumière erronés et des erreurs.
- La fonction à base de logique floue d'élimination des interférences mutuelles surveille la lumière d'interférence pendant un certain temps avant l'illumination et collecte des données sur l'intensité et la fréquence de la lumière d'interférence. Elle détermine ensuite le risque d'erreur dû à ces deux facteurs par logique floue et commande la synchronisation de l'illumination afin de réduire le risque.


#### (Lorsque le risque est faible)

 La lumière est émise dès que la lumière d'interférence a disparu.



(Lorsque le risque est élevé)

 La lumière est émise après déplacement vers un creux de la lumière d'interférence.



#### **Bouteilles**

Dans certains cas, des facteurs tels que la forme de la bouteille nuisent à une détection stable. Veuillez donc confirmer que la détection est correcte avant d'utiliser l'appareil.

#### Câblage

#### Câble

- Un câble résistant à l'huile est utilisé pour assurer une résistance à l'huile. Evitez de plier le câble de manière répétée.
- Le rayon de courbure doit être de 25 mm minimum.

#### Actions à entreprendre pour éviter un mauvais fonctionnement

Lorsque vous utilisez un capteur photoélectrique avec un variateur ou un moteur, prenez soin de connecter la terre. Si ce n'est pas le cas, des erreurs pourraient se produire.

#### Installation

#### Installation du capteur

- Lorsque vous installez un capteur photoélectrique, évitez de taper dessus avec un marteau. Vous risqueriez de diminuer la résistance à l'eau.
- Utilisez une vis M4, serrée à un couple n'excédant pas 1,18 Nm.


#### (Lors de l'utilisation du support de montage)

- Pour fixer le capteur à l'axe mécanique, utilisez les trous de blocage de l'axe optique.
- Lorsque le montage sur l'axe mécanique est impossible, faites glisser le capteur photoélectrique verticalement ou horizontalement de manière à le placer au centre de la zone illuminée par le voyant de lumière incidente. Vérifiez que le voyant de stabilité est allumé.

#### (Installation directe)

Installez le capteur photoélectrique comme illustré dans le schéma suivant.

Serrez la vis M4 Serrez la vis M3




#### • Pour le réglage

#### Réglage de l'axe lumineux

Réglez l'axe optique du crochet dans la direction de l'approche de l'objet à détecter. L'axe optique du capteur photoélectrique est le même que l'axe de montage du support, ce qui permet de les régler facilement.

#### Trou de blocage de l'axe optique

En plaçant les vis dans les trous de blocage de l'axe optique, vous réglez le support de montage sur l'arbre de fixation.




AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr


**E3S-CR62/67** A-163

# Dimensions (Unité: mm)

#### Capteurs

Modèles rétroréfléchissants





Accessoires (à commander séparément) H-3

TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EN MILLIMETRES.

Pour convertir les millimètres en pouces, multipliez par 0,03937. Pour convertir les grammes en onces, multipliez par 0,03527.

AUDin 1-8,0 a veriue de la maile - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http://www.audin.fr - Email : info@audin.fr